

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для модели Е 36



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	48x8x28 см
Принцип работы	клеевой лист
Материал	огнеупорный пластик
Флуоресцентная лампа	UVA Tube 36 Вт
Производительность	8000 часов
Эл. подключение	220 В, 50 Гц
Эффективная площадь действия	150 м ²
Гарантийный срок	3 года

РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТА

Ультрафиолетовая лампа аппарата привлекает мух и других летающих насекомых, которые подлетая на свет попадают на клеевой лист, расположенный позади лампы. Клеевой лист легко заменять по мере его заполнения (один лист служит 4-6 месяцев). Хотя аппарат работает и при дневном свете, и при искусственном, его эффективность снижается при интенсивном освещении. Поэтому рекомендуется устанавливать аппарат там, где влияние других источников света минимально.

ВНИМАНИЕ!

1. Нельзя устанавливать аппарат там, где находятся легко-воспламеняющиеся газы или взрывчатые вещества.
2. Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте.
3. **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АППАРАТ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ.**

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не размещайте аппарат прямо у окна.
- В помещениях, где имеются продукты питания, аппарат можно устанавливать в непосредственной близости от места приготовления пищи, но не прямо над ним.
- Аппарат устанавливается выше уровня головы так, чтобы он не мешал движению возможных транспортеров.
- Не стоит размещать аппарат на сквозняке.
- Старайтесь поместить аппарат вблизи тех мест, откуда мухи попадают внутрь, например рядом с дверью, особенно если она недалеко от мусоросборника.
- Для достижения максимального эффекта аппарат должен работать 24 часа в сутки.

РАСПАКОВКА АППАРАТА

Каждый аппарат был внимательно inspected и тщательно упакован перед отправкой с завода. Прежде, чем выкинуть упаковку, внимательно ее осмотрите на случай возможного повреждения при транспортировке.

Выньте аппарат из упаковки и обязательно удалите все упаковочные материалы.

УСТАНОВКА

Все модели ЭЛН работают от сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В.

Прибор Е 36 имеет сетевой шнур длиной около 1,80 метра. Если возникает необходимость удлинения шнура, то это должен сделать специалист. Проверьте, чтобы провода были должным образом защищены.

ЭЛН Е 36 крепится на стену.

Устанавливайте прибор на высоте 2 - 2,5 м от пола.

Устанавливайте в местах скопления летающих насекомых.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ИЛИ СТАРТЕРА

Насекомые привлекаются в аппарат ультрафиолетовым светом. Этот свет, невидимый для человеческого глаза, со временем ослабевает, хотя зрительно свечение лампы не меняется. Для сохранения эффективности аппарата рекомендуется ежегодная смена лампы (на лампы того же типа!).

Чтобы заменить лампу, отогните переднюю решетчатую панель вверх.

Для замены лампы или стартера рекомендуется обратиться к специалисту.

ЧИСТКА И УХОД

Помимо смены лампы и стартера, аппарат не требует никакого ухода, - только содержания в чистоте и периодической замене клеевого листа.

1. Обязательно отключайте аппарат из сети перед чисткой.
2. Отогните переднюю панель прибора вниз.
3. Выньте заполненный насекомыми клеевой лист и замените на новый.
4. Если случится какая-то поломка в электрической части, не разбирайте аппарат самостоятельно. Доверяйте ремонт только специалисту.